

Prémiový autoklíč s 2K kamerou DamoCam CK400FQHD 64GB

Obsah

1. Schéma
2. Nabíjení
3. Zapnutí zařízení
4. Nahrávání
5. Vypnutí zařízení
6. Přehrávání záznamů
7. Nastavení data a času
8. Reset

1. Schéma



1. Zapnutí / vypnutí zařízení
2. Nahrávání – vyšší kvalita
3. Nahrávání – nižší kvalita
4. USB konektor (pod krytkou)
5. Otvor pro reset
6. Objektiv kamery

2. Nabíjení

Vypněte zařízení. Vytáhněte gumovou krytku USB konektoru (můžete si opatrně pomoci resetovací jehlou nebo špendlíkem). Připojte zařízení USB-C kabelem do běžného 5V USB adaptéru nebo počítače.

Zařízení zavibruje. Probíhající nabíjení indikuje **svítící červená** dioda. Když je zařízení plně nabité, dioda zhasne. Nabíjení trvá cca **2 hodiny**.

Pokud během nahrávání začne blikat červená dioda, je baterie téměř vybitá.

3. Zapnutí zařízení

Před prvním použitím zařízení **nabijte**. Kontrolní dioda je ve spodní části pod tlačítka.

Zapněte zařízení stisknutím (cca 1 sekundu) **tlačítka 1** (odemknutý zámek). Zařízení zavibruje, rozsvítí se modrá dioda. Zařízení je **v pohotovostním režimu**.

4. Nahrávání

Když je zařízení v **pohotovostním režimu**, pro **zapnutí nahrávání krátce stiskněte** (cca 1 sekundu) tlačítko:

- Nahrávání s **vyšším** rozlišením (zabírá více místa): **tlačítko 2** (otevření kufru)
- Nahrávání s **nižším** rozlišením (zabírá méně místa): **tlačítko 3** (bez označení)

Zařízení zavibruje, 3x zabliká zelená dioda. Během nahrávání dioda nesvítí.

Pro **vypnutí nahrávání krátce stiskněte** (cca 1 sekundu) **tlačítko 2, nebo 3**. Nahrávka se automaticky uloží a zařízení se přepne opět do pohotovostního režimu, což indikuje modře svítící dioda.

5. Vypnutí zařízení

Z **pohotovostního režimu** zařízení **vypněte podržením** (cca 2 sekundy) tlačítka 1 (odemknutý zámek). Zařízení zavibruje. Modrá dioda 3x zabliká a pak zhasne.

Z režimu nahrávání zařízení vypnete dlouhým podržením cca 2 sekundy ovládacího tlačítka.

6. Přehrávání záznamů

Vypněte zařízení. Připojte do počítače (nebo do telefonu pomocí redukce). Zařízení se zobrazí jako běžný USB disk.

Upozornění: pokud vás počítač vyzve k opravě/formátování paměťového média, nedělejte to, došlo by ke smazání záznamů. Pokračujte standardně otevřením média.

Záznamy naleznete ve složce „**DCIM**“ → „**VIDEO**“. Doporučujeme **záznamy nejprve zkopírovat do počítače** a pak si je přehrát. Při přehrávání přímo ze zařízení může docházet k zasekávání videa.

7. Nastavení data a času

Když je zařízení připojené k počítači, uvidíte **soubor „GETTIME.BAT“**. Dvakrát na něj **klikněte** levým tlačítkem myši. **Automaticky** se vytvoří textový soubor s aktuálním časem ve formátu „DD.MM.YYYY_00:00:00“ (den-měsíc-rok_hodina:minuta:sekunda). Např. „09.01.2025_15:18:00“. Datum a čas můžete **ručně upravit**, poté soubor **uložte**.

Když se kamera úplně vybijí, je třeba nastavit aktuální čas znovu.

8. Reset

Pokud zařízení nereaguje tak, jak by mělo, můžete ho resetovat do továrního nastavení. Před resetem **uložte záznamy** do počítače, **reset veškerý obsah na kartě vymaže**.

Zasuňte resetovací jehlu kolmo do otvoru pro reset. Nalezněte koncem jehly **resetovací tlačítko**. Pokud už je jehla zcela zasunutá do otvoru a necítíte odpor tlačítka, změňte úhel jehly.

Dlouze **podržte** (aspoň 10 sekund) resetovací tlačítko.

Poté zařízení opět zapněte.