

# Manuál Diktafon MagSafe SpyRec JA1

## Obsah

1. Schéma
2. Nabíjení
3. Zapnutí nahrávání
4. Vypnutí nahrávání
5. Přehrávání záznamů
  - A. Přehrávání v počítači
  - B. Přehrávání se sluchátky
6. Smazání záznamů
  - A. Smazání v počítači
  - B. Smazání se sluchátky
7. Nastavení data a času
8. Pokročilá nastavení
9. Reset

## 1. Schéma



1. MagSafe držák
2. USB-C konektor
3. LED dioda
4. Přepínač: dolní poloha = vypnuto, střední poloha = hlasová aktivace, horní poloha = nepřetržité nahrávání
5. Snížení hlasitosti, předchozí záznam
6. Přehrát, zastavit záznam
7. Zvýšení hlasitosti, další záznam

## 2. Nabíjení

**Vypněte** zařízení. Připojte zařízení USB-C kabelem do běžného 5V USB adaptéru nebo počítače.

Probíhající nabíjení indikuje **blikající červená** dioda. Když je zařízení plně nabité, **svítí modrá** dioda. Nabíjení trvá cca **2 hodiny**.

## 3. Zapnutí nahrávání

Před prvním použitím zařízení **nabijte**. Nahrávejte **s odpojenými sluchátky** a během nahrávání **nepřipojujte zařízení k počítači**.

Zapněte **nepřetržitě nahrávání** přepnutím přepínače do **horní polohy**. Během nahrávání bliká červená dioda.

**Hlasovou aktivaci** zapněte přepnutím přepínače do **střední polohy**.

## 4. Vypnutí nahrávání

Nahrávání vypnete přepnutím přepínače do **dolní polohy**. Červená dioda zhasne.

## 5. Přehrávání záznamů

### A. Přehrávání v počítači

Vypněte zařízení. Připojte diktafon do počítače (nebo do telefonu pomocí redukce). Zařízení se zobrazí jako běžný USB disk. Nahrávky najdete ve složce „**RECORD**“. Doporučujeme **záznamy nejprve zkopírovat do počítače** a pak si je přehrát.

### B. Přehrávání se sluchátky

**Vypněte** zařízení. Připojte **sluchátka**. Přepněte přepínač do **horní polohy**. Spustte přehrávání stisknutím **tlačítka 4**. Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka 4.

Pro přehrání dalšího záznamu **krátce stiskněte tlačítko 7**. Pro přehrání předchozího záznamu **krátce stiskněte tlačítko 5**.

Hlasitost zvýšíte **dlouhým podržením** (cca 3 vteřiny) **tlačítka 7**. Hlasitost snížíte **dlouhým podržením** (cca 3 vteřiny) **tlačítka 5**.

## 6. Smazání záznamů

### A. Smazání v počítači

**Vypněte** zařízení. Připojte diktafon do počítače. Vybrané záznamy smažte jako soubory na běžném USB disku.

### B. Smazání se sluchátky

**Vypněte** zařízení. Připojte sluchátka. Přepněte přepínač do horní polohy. Dlouze podržte (cca 3 vteřiny) tlačítko 5. Zapnutý režim mazání indikuje fialová blikající dioda. Pro smazání aktuálního záznamu krátce stiskněte tlačítko 6. Pro smazání všech záznamů dlouze podržte (cca 3 vteřiny) tlačítko 6.

## 7. Nastavení data a času

Když je diktafon připojený do počítače, najdete složku „**Time Synchronization Tool**“. V ní otevřete soubor „**SET DISK TIME**“. Potvrďte kliknutím na „**SetTime**“.

## 8. Pokročilá nastavení

Když je diktafon připojený do počítače, najdete soubor „**FACTORY.TXT**“. Otevřete ho v poznámkovém bloku. **Přepište** požadované hodnoty a následně soubor **uložte**.

```
FACTORY – Poznámkový blok
Soubor Úpravy Formát Zobrazení Nápoředa
VOR:1 (0:Voice-activated off 1-7:Voice-activated sensitivity,Higher means record less)
BIT RATE:4 (0:32Kbps 1:64Kbps 2:128Kbps 3:192Kbps 4:256Kbps 5:512Kbps 6:768Kbps 7:1024Kbps 8:1536Kbps)
GAIN:5 (0-7 Record sensitivity 8 grades,The higher value, The louder sound)
SECTION:(300) (0-999 Record time exceed this,file will auto save,unit minutes,0 means no this function)
DATE:2023-06-26 (Year-Month-Day)
TIME:14:05:00 (Hour:Minute:Second)
TIMER:0 (Timed record 1:0n 0:0ff)
START:14:03:01 (Timed record start time,Hour:Minute:Second)
TIMELONG:(120) (1-720,Timed record length,Unit is minute)
CYCLE:(030) (1-999,Recording cycle days,0:Everyday)
```

### VOR – Hlasová aktivace

0 = vypnuto

1-7 = čím vyšší číslo, tím nižší citlivost pro spuštění nahrávání

### BIT RATE – Přenosová rychlost

0-7 = čím vyšší číslo, tím kvalitnější záznam (ale zabírá více místa)

### GAIN – Citlivost

0-7 = čím vyšší číslo, tím hlasitější zvuk záznamu

### SECTION – Velikost záznamů

0 = vypnuto

1-999 = jakmile nahrávka překročí požadovaný čas v minutách, automaticky se uloží

### DATE – Datum

rok-měsíc-den

### TIME – Čas

hodina:minuta:sekunda

### TIMER – Časovač nahrávání

1 = zapnuto

0 = vypnuto

### START – Čas spuštění nahrávání při zapnutém časovači

hodina:minuta:sekunda

### TIMELONG – Doba nahrávání při zapnutém časovači

1-720 = délka záznamu v minutách při zapnutém časovači

### **CYCLE – Opakování časovače**

0 = každý den

1-999 = po kolika dnech se má opakovat nahrávání s časovačem

## **9. Reset**

Pokud zařízení nereaguje tak, jak by mělo, můžete naformátovat vnitřní paměť. Před formátováním **uložte záznamy** do počítače, formátování veškerý obsah na kartě vymaže.

**Vypněte** zařízení a připojte ho pomocí USB-C kabelu k počítači. Nechte zařízení načíst nebo otevřete „Tento počítač“. Klikněte na zástupce zařízení **pravým tlačítkem myši**, zvolte možnost „**Formátovat...**“ a potvrďte kliknutím na tlačítko „Spustit“.