

# Manuál Otočná mini kamera SpyCam MD8 s malým displejem

## Obsah

1. Nabíjení
2. Vložení paměťové karty
3. Zapnutí a vypnutí zařízení
4. Nahrávání a focení
  - A. Video
  - B. Fotka
  - C. Noční režim
5. Přehrávání záznamů
  - A. Propojení USB kabelem
  - B. Vyjmutí paměťové karty
  - C. Displej zařízení
6. Pokročilá nastavení
7. Reset

## 1. Nabíjení

**Vypněte** zařízení. **Připojte** zařízení Micro-USB kabelem do běžného 5V USB adaptéru nebo počítače. Probíhající nabíjení indikuje **svítící červená** dioda.

Když je zařízení plně **nabité, dioda zhasne**. Nabíjení trvá 2-3 hodiny.

## 2. Vložení paměťové karty

**Vypněte** zařízení. **Vložte** do zařízení **MicroSD kartu** o kapacitě až 256 GB.

Paměťovou kartu vložte tak, aby kontakty směřovaly směrem k upevňovacímu klipu. Opatrně zasuňte kartu, dokud neuslyšíte **zacvaknutí**.

## 3. Zapnutí a vypnutí zařízení

Zařízení **zapněte dlouhým stisknutím** tlačítka napájení asi na 2 sekundy. Na displeji uvidíte nápis „WELCOME“. Modře svítící dioda znamená, že je zařízení v **pohotovostním režimu**.

Opětovným dlouhým stisknutím tlačítka napájení zařízení vypnete. Na displeji uvidíte nápis „BYE BYE“.

## 4. Nahrávání a focení

**Zapněte** zařízení. Výchozí mód v pohotovostním režimu je nahrávání videa.

## A. Video

Pokud jste přepnuli do jiného módu, stiskněte tlačítko „**MODE**“, dokud nevidíte v levém horním rohu **symbol kamery**.

**Zapněte nahrávání** videa krátkým stiskem tlačítka „**OK**“. Nahrávání **vypněte** opětovným krátkým stiskem tlačítka „**OK**“. Záznam se automaticky uloží.

Pro **vypnutí displeje** při nahrávání videa **dlouze stiskněte** libovolnou **šipku**.

## B. Fotka

**Zapněte** zařízení. **Stiskněte** tlačítko „**MODE**“, dokud nevidíte v levém horním rohu symbol foťáku. Fotku pořídíte krátkým stiskem tlačítka „**OK**“. Fotka se automaticky uloží.

## C. Noční režim

Noční režim aktivujte **přepnutím** přepínače „**LAMP**“ do polohy „**ON**“. Noční režim vypnete přepnutím do polohy „**OFF**“.

# 5. Přehrávání záznamů

## A. Propojení USB kabelem

**Vypněte** zařízení. **Připojte** zařízení Micro-USB kabelem do počítače (nebo do telefonu pomocí redukce). Zařízení se zobrazí jako běžný USB disk. Doporučujeme **záznamy nejprve zkopírovat do počítače** a pak si je přehrát.

## B. Vyjmutí paměťové karty

**Upozornění:** než vyjmete MicroSD kartu, **zařízení vypněte, jinak hrozí ztráta záznamů**.

**Vypněte** zařízení. Zatlačte na MicroSD kartu, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Vyjměte ji a vložte MicroSD kartu **do počítače**, který ji zobrazí jako běžné paměťové médium.

## C. Displej zařízení

**Zapněte** zařízení. **Stiskněte 2x** tlačítko „**MODE**“, dokud nevidíte v levém horním rohu symbol přehrávání. **Šipkami přepínejte** mezi pořizovanými videi/fotkami.

**Přehrávání záznamu** spustíte krátkým stisknutím tlačítka „**OK**“.

# 6. Pokročilá nastavení

Po vložení MicroSD karty **připojte** zařízení kabelem **k počítači**. **Otevřete** soubor „**userConfig.txt**“

**Přepište ručně** hodnoty pro požadované nastavení. Poté **soubor uložte**.

# 7. Reset

Pokud zařízení nereaguje tak, jak by mělo, můžete ho resetovat. Před resetem **uložte záznamy** do počítače.

**Dlouze podržte** tlačítko „**RESET**“.