

Manuál Maskovaný diktafon pero SpyRec J91

Obsah

1. Nabíjení
2. Vložení paměťové karty
3. Zapnutí zařízení a nepřetržitého nahrávání
4. Vypnutí zařízení a nahrávání
5. Zapnutí hlasové aktivace
6. Přehrávání záznamů
 - A. Propojení USB kabelem
 - B. Vyjmutí paměťové karty
 - C. Přehrávání se sluchátky
7. Smazání záznamů
 - A. Smazání v počítači
 - B. Smazání se sluchátky
8. Reset

1. Nabíjení

Vypněte zařízení. Připojte zařízení Micro-USB kabelem do běžného 5V USB adaptéru nebo počítače.

Probíhající nabíjení indikuje **blikající červená** dioda. Když je zařízení plně nabitě, **svítí modrá** dioda. Nabíjení trvá cca **2,5 hodiny**.

2. Vložení paměťové karty

Odšroubujte dolní část pera a vložte paměťovou kartu dle obrázku:



3. Zapnutí zařízení a nepřetržitého nahrávání

Před prvním použitím zařízení **nabijte**. Nahrávejte **s odpojenými sluchátky** a během nahrávání **nepřipojujte zařízení k počítači**.

Zapněte nepřetržité nahrávání dlouhým podržením (cca 3 vteřiny) **hlavního tlačítka**. Zabliká fialová dioda, následně zabliká červená dioda. Během nahrávání nic nesvítí.

4. Vypnutí zařízení a nahrávání

Vypněte nahrávání a uložte záznam dlouhým podržením (cca 3 vteřiny) **hlavního tlačítka**. Zabliká modrá dioda.

5. Zapnutí hlasové aktivace

Vypněte zařízení. **Připojte** sluchátka. Dlouze podržte (cca 3 vteřiny) **hlavní tlačítko**. Zapněte hlasovou aktivaci dlouhým podržením (cca 3 vteřiny) **tlačítka PLAY** na sluchátkách. Zabliká modrá dioda.

Hlasovou aktivaci **vypnete** dlouhým podržením (cca 3 vteřiny) **tlačítka PLAY** na sluchátkách. Zabliká červená dioda.

6. Přehrávání záznamů

A. Propojení USB kabelem

Vypněte zařízení. **Odšroubujte** dolní část pera a **připojte** do počítače (nebo do telefonu pomocí redukce). Zařízení se zobrazí jako běžný USB disk. Nahrávky najdete ve složce „**REC**“. Doporučujeme **záznamy nejprve zkopírovat do počítače** a pak si je přehrát.

B. Vyjmutí paměťové karty

Upozornění: než vyjmete MicroSD kartu, **zařízení vypněte, jinak hrozí ztráta záznamů**.

Vypněte zařízení. **Odšroubujte** dolní část pera. Pod USB portem naleznete MicroSD kartu. Vyjměte ji a vložte MicroSD kartu **do počítače**, který ji zobrazí jako běžné paměťové médium.

C. Přehrávání se sluchátky

Vypněte zařízení. Připojte **sluchátka**. Dlouze podržte (cca 3 vteřiny) **hlavní tlačítko**. **Přehrávání záznamu** spustíte krátkým stisknutím tlačítka **PLAY** na sluchátkách.

Pro přehrání **dalšího** záznamu krátce stiskněte **tlačítko +** na sluchátkách. Pro přehrání **předchozího** záznamu krátce stiskněte **tlačítka -** na sluchátkách.

Hlasitost **zvýšíte** dlouhým podržením (cca 3 vteřiny) **tlačítka +** na sluchátkách. Hlasitost **snížíte** dlouhým podržením (cca 3 vteřiny) **tlačítka -** na sluchátkách.

7. Smazání záznamů

A. Smazání v počítači

Vypněte zařízení. **Připojte** diktafon do počítače. Vybrané záznamy smažte jako soubory na běžném USB disku.

B. Smazání se sluchátky

Vypněte zařízení. **Připojte** sluchátka. **Zapněte** zařízení. Dlouze podržte (cca 3 vteřiny) **tlačítko** – na sluchátkách. Zapnutý režim mazání indikuje fialová blikající dioda.

Pro **smazání** aktuálního záznamu krátce stiskněte **tlačítko PLAY** na sluchátkách. Zabliká modrá dioda. Pro smazání **všech záznamů** dlouze podržte (cca 3 vteřiny) **tlačítko PLAY** na sluchátkách. Zabliká červená dioda.

Opusťte režim mazání krátkým stiskem **tlačítka +** na sluchátkách. K **přehrávání** se vrátíte krátkým stiskem tlačítka **PLAY** na sluchátkách.

8. Reset

Pokud zařízení nereaguje tak, jak by mělo, můžete naformátovat vnitřní paměť. Před formátováním **uložte záznamy** do počítače, **formátování veškerý obsah na kartě vymaže**.

Vypněte zařízení a připojte ho pomocí kabelu k počítači. Nechte zařízení načíst nebo otevřete „Tento počítač“. Klikněte na zástupce zařízení **pravým tlačítkem myši**, zvolte možnost „**Formátovat...**“ a potvrďte kliknutím na tlačítko „Spustit“.