

Manuál Extra tenký mini diktafon SpyRec JK1

Obsah

1. Nabíjení
2. Zapnutí zařízení a nepřetržitého nahrávání
3. Vypnutí zařízení a nahrávání
4. Zapnutí hlasové aktivace
5. Přehrávání záznamů
 - A. Propojení USB kabelem
 - B. Přehrávání se sluchátky
6. Smazání záznamů
 - A. Smazání v počítači
 - B. Smazání se sluchátky
7. Nastavení data a času
8. Pokročilá nastavení
9. Reset

1. Nabíjení

Vypněte zařízení. Připojte zařízení USB-C kabelem do běžného 5V USB adaptéru nebo počítače.

Probíhající nabíjení indikuje **blikající červená** dioda. Když je zařízení plně nabitě, **svítí modrá** dioda.

2. Zapnutí zařízení a nepřetržitého nahrávání

Před prvním použitím zařízení **nabijte**. Nahrávejte **s odpojenými sluchátky** a během nahrávání **nepřipojujte zařízení k počítači**.

Zapněte nepřetržité nahrávání posunutím přepínače **ve směru šipky**. Zabliká červená dioda. Během nahrávání nic nesvítí.

3. Vypnutí zařízení a nahrávání

Vypněte nahrávání a uložte záznam posunutím přepínače **proti směru šipky**. Krátce se rozsvítí červená dioda.

4. Zapnutí hlasové aktivace

Vypněte zařízení. **Připojte** sluchátka. Posuňte přepínač **ve směru šipky**. Zapněte hlasovou aktivaci dlouhým podržením (cca 3 vteřiny) **tlačítka PLAY** na sluchátkách. Zabliká modrá dioda.

Hlasovou aktivaci **vypnete** dlouhým podržením (cca 3 vteřiny) **tlačítka PLAY** na sluchátkách. Zabliká červená dioda.

5. Přehrávání záznamů

A. Propojení USB kabelem

Vypněte zařízení. **Připojte** diktafon do počítače (nebo do telefonu pomocí redukce). Zařízení se zobrazí jako běžný USB disk. Nahrávky najdete ve složce „**RECORD**“. Doporučujeme **záznamy nejprve zkopírovat do počítače** a pak si je přehrát.

B. Přehrávání se sluchátky

Vypněte zařízení. Připojte **sluchátka**. Posuňte přepínač **ve směru šipky**. **Přehrávání záznamu** spustíte krátkým stisknutím tlačítka **PLAY** na sluchátkách.

Pro přehrání **dalšího** záznamu krátce stiskněte **tlačítko +** na sluchátkách. Pro přehrání **předchozího** záznamu krátce stiskněte **tlačítko –** na sluchátkách.

Hlasitost **zvýšíte** dlouhým podržením (cca 3 vteřiny) **tlačítka +** na sluchátkách. Hlasitost **snížíte** dlouhým podržením (cca 3 vteřiny) **tlačítka –** na sluchátkách.

6. Smazání záznamů

A. Smazání v počítači

Vypněte zařízení. **Připojte** diktafon do počítače. Vybrané záznamy smažte jako soubory na běžném USB disku.

B. Smazání se sluchátky

Vypněte zařízení. **Připojte** sluchátka. **Zapněte** zařízení. Dlouze podržte (cca 3 vteřiny) **tlačítko –** na sluchátkách. Zapnutý režim mazání indikuje fialová blikající dioda.

Pro **smazání** aktuálního záznamu krátce stiskněte **tlačítko PLAY** na sluchátkách. Zabliká modrá dioda. Pro smazání **všech záznamů** dlouze podržte (cca 3 vteřiny) **tlačítko PLAY** na sluchátkách. Zabliká červená dioda.

Opusťte režim mazání krátkým stiskem **tlačítka +** na sluchátkách. K **přehrávání** se vrátíte krátkým stiskem tlačítka **PLAY** na sluchátkách.

7. Nastavení data a času

Když je diktafon připojený do počítače, najdete složku „**Time Synchronization Tool**“. V ní otevřete soubor „**SET DISK TIME**“. Potvrďte kliknutím na „**SetTime**“.

8. Pokročilá nastavení

Když je diktafon připojený do počítače, najdete soubor „**FACTORY.TXT**“. Otevřete ho v poznámkovém bloku. **Přepište** požadované hodnoty a následně soubor **uložte**.

```
FACTORY – Poznámkový blok
Soubor Úpravy Formát Zobrazení Nápověda
VOR:1 (0:Voice-activated off 1-7:Voice-activated sensitivity,Higher means record less)
BIT RATE:4 (0:32Kbps 1:64Kbps 2:128Kbps 3:192Kbps 4:256Kbps 5:512Kbps 6:768Kbps 7:1024Kbps 8:1536Kbps)
GAIN:5 (0-7 Record sensitivity 8 grades,The higher value, The louder sound)
SECTION:(300) (0-999 Record time exceed this,file will auto save,unit minutes,0 means no this function)
DATE:2023-06-26 (Year-Month-Day)
TIME:14:05:00 (Hour:Minute:Second)
TIMER:0 (Timed record 1:On 0:Off)
START:14:03:01 (Timed record start time,Hour:Minute:Second)
TIMELONG:(120) (1-720,Timed record length,Unit is minute)
CYCLE:(030) (1-999,Recording cycle days,0:Everyday)
```

VOR – Hlasová aktivace

0 = vypnuto

1-7 = čím vyšší číslo, tím nižší citlivost pro spuštění nahrávání

BIT RATE – Přenosová rychlost

0-7 = čím vyšší číslo, tím kvalitnější záznam (ale zabírá více místa)

GAIN – Citlivost

0-7 = čím vyšší číslo, tím hlasitější zvuk záznamu

SECTION – Velikost záznamů

0 = vypnuto

1-999 = jakmile nahrávka překročí požadovaný čas v minutách, automaticky se uloží

DATE – Datum

rok-měsíc-den

TIME – Čas

hodina:minuta:sekunda

TIMER – Časovač nahrávání

1 = zapnuto

0 = vypnuto

START – Čas spuštění nahrávání při zapnutém časovači

hodina:minuta:sekunda

TIMELONG – Doba nahrávání při zapnutém časovači

1-720 = délka záznamu v minutách

CYCLE – Opakování časovače

0 = každý den

1-999 = po kolika dnech se má opakovat nahrávání s časovačem

9.Reset

Pokud zařízení nereaguje tak, jak by mělo, můžete naformátovat vnitřní paměť. Před formátováním **uložte záznamy** do počítače, **formátování veškerý obsah na kartě vymaže**.

Vypněte zařízení a připojte ho pomocí kabelu k počítači. Nechte zařízení načíst nebo otevřete „Tento počítač“. Klikněte na zástupce zařízení **pravým tlačítkem myši**, zvolte možnost **„Formátovat...“** a potvrďte kliknutím na tlačítko „Spustit“.