

# Manuál Mini diktafon kovový přívěšek SpyRec JQ39

## Obsah

1. Nabíjení
2. Zapnutí zařízení a nepřetržitého nahrávání
3. Vypnutí zařízení a nahrávání
4. Zapnutí hlasové aktivace
5. Přehrávání záznamů
  - A. Propojení USB kabelem
  - B. Přehrávání se sluchátky
6. Smazání záznamů
  - A. Smazání v počítači
  - B. Smazání se sluchátky
7. Nastavení data a času
8. Pokročilá nastavení
9. Reset

## 1. Nabíjení

**Vypněte** zařízení. Připojte zařízení USB-C kabelem do běžného 5V USB adaptéru nebo počítače.

Probíhající nabíjení indikuje **blikající červená** dioda. Když je zařízení plně nabitě, **svítí modrá** dioda.

## 2. Zapnutí zařízení a nepřetržitého nahrávání

Před prvním použitím zařízení **nabijte**. Nahrávejte **s odpojenými sluchátky** a během nahrávání **nepřipojujte zařízení k počítači**.

**Zapněte nepřetržité nahrávání** posunutím přepínače **ve směru šipky**. Rozsvítí se a následně zabliká červená dioda. Během nahrávání nic nesvítí.

## 3. Vypnutí zařízení a nahrávání

**Vypněte nahrávání** a uložte záznam posunutím přepínače **proti směru šipky**. Krátce se rozsvítí červená dioda.

## 4. Zapnutí hlasové aktivace

**Vypněte** zařízení. Držte **tlačítko** – a **současně** posuňte **přepínač ve směru šipky**. Rozsvítí se červená dioda, následně zabliká modrá. Poté pusťte **tlačítko** –.

Hlasovou aktivaci **vypnete** posunutím přepínače **proti směru šipky**. Krátce se rozsvítí červená dioda.

## 5. Přehrávání záznamů

### A. Propojení USB kabelem

**Vypněte** zařízení. **Připojte** diktafon do počítače (nebo do telefonu pomocí redukce). Zařízení se zobrazí jako běžný USB disk. Nahrávky najdete ve složce „**RECORD**“. Doporučujeme **záznamy nejprve zkopírovat do počítače** a pak si je přehrát.

### B. Přehrávání se sluchátky

**Vypněte** zařízení. Připojte **sluchátka**. Posuňte přepínač **ve směru šipky**. **Přehrávání záznamu** spustíte krátkým stisknutím tlačítka **PLAY** na sluchátkách.

Pro přehrání **dalšího** záznamu krátce stiskněte **tlačítko +**. Pro přehrání **předchozího** záznamu krátce stiskněte **tlačítko -**. Přehrávání přerušíte současným stisknutím tlačítek + a -. Pro opětovné přehrávání stiskněte jedno z tlačítek: +, nebo -.

Hlasitost **zvýšíte** dlouhým podržením (cca 3 vteřiny) **tlačítka +**. Hlasitost **snížíte** dlouhým podržením (cca 3 vteřiny) **tlačítka -**.

## 6. Smazání záznamů

### A. Smazání v počítači

**Vypněte** zařízení. **Připojte** diktafon do počítače. Vybrané záznamy smažte jako soubory na běžném USB disku.

### B. Smazání se sluchátky

**Zapněte** zařízení. Současně stiskněte tlačítka + a -. Zablikají střídavě červená a modrá dioda.

Pro **smazání** aktuálního záznamu krátce stiskněte jedno z tlačítek: **+, nebo -**. Zabliká modrá dioda. Pro smazání **všech záznamů** stiskněte **současně tlačítka + a -**. Zabliká červená dioda.

**Opusťte režim mazání** vypnutím zařízení.

## 7. Nastavení data a času

Když je diktafon připojený do počítače, najdete složku „**Time Synchronization Tool**“. V ní otevřete soubor „**SET DISK TIME**“. Potvrďte kliknutím na „**SetTime**“.

## 8. Pokročilá nastavení

Když je diktafon připojený do počítače, najdete soubor „**FACTORY.TXT**“. Otevřete ho v poznámkovém bloku. **Přepište** požadované hodnoty a následně soubor **uložte**.

```
FACTORY – Poznámkový blok
Soubor Úpravy Formát Zobrazení Nápověda
VOR:1 (0:Voice-activated off 1-7:Voice-activated sensitivity,Higher means record less)
BIT RATE:4 (0:32Kbps 1:64Kbps 2:128Kbps 3:192Kbps 4:256Kbps 5:512Kbps 6:768Kbps 7:1024Kbps 8:1536Kbps)
GAIN:5 (0-7 Record sensitivity 8 grades,The higher value, The louder sound)
SECTION:(300) (0-999 Record time exceed this,file will auto save,unit minutes,0 means no this function)
DATE:2023-06-26 (Year-Month-Day)
TIME:14:05:00 (Hour:Minute:Second)
TIMER:0 (Timed record 1:On 0:Off)
START:14:03:01 (Timed record start time,Hour:Minute:Second)
TIMELONG:(120) (1-720,Timed record length,Unit is minute)
CYCLE:(030) (1-999,Recording cycle days,0:Everyday)
```

### VOR – Hlasová aktivace

0 = vypnuto

1-7 = čím vyšší číslo, tím nižší citlivost pro spuštění nahrávání

### BIT RATE – Přenosová rychlost

0-7 = čím vyšší číslo, tím kvalitnější záznam (ale zabírá více místa)

### GAIN – Citlivost

0-7 = čím vyšší číslo, tím hlasitější zvuk záznamu

### SECTION – Velikost záznamů

0 = vypnuto

1-999 = jakmile nahrávka překročí požadovaný čas v minutách, automaticky se uloží

### DATE – Datum

rok-měsíc-den

### TIME – Čas

hodina:minuta:sekunda

### TIMER – Časovač nahrávání

1 = zapnuto

0 = vypnuto

### START – Čas spuštění nahrávání při zapnutém časovači

hodina:minuta:sekunda

### TIMELONG – Doba nahrávání při zapnutém časovači

1-720 = délka záznamu v minutách

### CYCLE – Opakování časovače

0 = každý den

1-999 = po kolika dnech se má opakovat nahrávání s časovačem

## 9. Reset

Pokud zařízení nereaguje tak, jak by mělo, můžete naformátovat vnitřní paměť. Před formátováním **uložte záznamy** do počítače, **formátování veškerý obsah na kartě vymaže**.

**Vypněte** zařízení a připojte ho pomocí kabelu k počítači. Nechte zařízení načíst nebo otevřete „Tento počítač“. Klikněte na zástupce zařízení **pravým tlačítkem myši**, zvolte možnost „**Formátovat...**“ a potvrďte kliknutím na tlačítko „Spustit“.