TopSpy.cz®

Prémiové pero s 2K kamerou DamoaCam PC400QHD 64GB

Obsah

- 1. Schéma
- 2. Nabíjení
- 3. Paměťová karta
- 4. Zapnutí zařízení
- 5. Nahrávání
- 6. Vypnutí zařízení
- 7. Přehrávání záznamů
 - A. Propojení USB kabelem
 - B. Vyjmutí paměťové karty
- 8. Nastavení data a času
- 9. Reset



1. Schéma



2. Nabíjení

Vypněte zařízení. Odšroubujte dolní část pera. Připojte zařízení USB-C kabelem do běžného 5V USB adaptéru nebo počítače.

Probíhající nabíjení indikuje **blikající červená** dioda. Když je zařízení plně nabité, **svítí červená** dioda. Nabíjení trvá cca **1 hodinu**.

Pokud během nahrávání začne blikat červená dioda, je baterie téměř vybitá.



3. Paměťová karta

Paměťová MicroSD karta je již vložená.

V případě, že potřebujete MicroSD kartu vyměnit, odšroubujte dolní část pera a kartu opatrně vyjměte.

4. Zapnutí zařízení

Před prvním použitím zařízení **nabijte**. Veškeré ovládání provádíte jediným ovládacím tlačítkem umístěným nahoře. Kontrolní dioda je na opačné straně, než spona a objektiv.

Zapněte zařízení podržením (cca 2 sekundy) ovládacího tlačítka. Rozsvítí se modrá dioda, poté zabliká červená a zhasne. Zařízení je v pohotovostním režimu.

5. Nahrávání

Když je zařízení v **pohotovostním režimu** (svítí modrá dioda), pro **zapnutí** nahrávání **krátce stiskněte** (cca l sekundu) ovládací tlačítko. Modrá dioda zabliká a poté zhasne. Během nahrávání dioda nesvítí.

Pro vypnutí nahrávání **krátce stiskněte** (cca l sekundu) ovládací tlačítko. Nahrávka se automaticky uloží a zařízení se přepne opět do pohotovostní režimu, což indikuje modře svítící dioda.

6. Vypnutí zařízení

Z **pohotovostního režimu** zařízení **vypněte podržením** (cca 2 sekundy) ovládacího tlačítka. Červená dioda zabliká a poté zhasne.

Z režimu nahrávání zařízení vypnete dlouhým podržením cca 2 sekundy ovládacího tlačítka. Zabliká červená dioda a poté zhasne.

7. Přehrávání záznamů

A. Propojení USB kabelem

Vypněte zařízení. **Odšroubujte** dolní část pera a připojte do počítače (nebo do telefonu pomocí redukce). Zařízení se zobrazí jako běžný USB disk.

Upozornění: pokud vás počítač vyzve k opravě/formátování paměťového média, nedělejte to, došlo by ke smazání záznamů. Pokračujte standardně otevřením média.

Záznamy naleznete ve složce "**VIDEO**". Doporučujeme **záznamy nejprve zkopírovat do počítače** a pak si je přehrát. Při přehrávání přímo ze zařízení může docházet k zasekávání videa.

B. Vyjmutí paměťové karty

Upozornění: před vyjmutím MicroSD karty zařízení vypněte, jinak hrozí ztráta záznamů.

Vypněte zařízení. Odšroubujte dolní část pera. Pod USB portem naleznete MicroSD kartu. Vyjměte ji a vložte MicroSD kartu **do počítače**.

TopSpy.cz®

8. Nastavení data a času

Když je zařízení připojené k počítači, uvidíte **soubor "GETTIME.BAT"**. Dvakrát na něj **klikněte** levým tlačítkem myši. **Automaticky** se vytvoří textový soubor s aktuálním časem ve formátu "DD.MM.YYYY_00:00:00" (den-měsícrok_hodina:minuta:sekunda). Např. "09.01.2025_15:18:00". Datum a čas můžete **ručně upravit**, poté soubor **uložte**.

Když se kamera úplně vybije, je třeba nastavit aktuální čas znovu.

9. Reset

Pokud zařízení nereaguje tak, jak by mělo, můžete naformátovat paměť. Před formátováním **uložte záznamy** do počítače, **formátování veškerý obsah na kartě vymaže**.

Vypněte zařízení a připojte ho pomocí kabelu k počítači. Nechte zařízení načíst nebo si otevřete "Tento počítač". Klikněte na zástupce zařízení **pravým tlačítkem myši**, zvolte možnost **"Formátovat…"** a potvrďte kliknutím na tlačítko "Spustit".