

Manuál Maskovaný diktafon flashdisk SpyRec JQ82

Obsah

1. Nabíjení
2. Vložení paměťové karty
3. Zapnutí zařízení a nepřetržitého nahrávání
4. Vypnutí zařízení a nahrávání
5. Zapnutí hlasové aktivace
6. Přehrávání záznamů
7. Smazání záznamů
8. Reset

1. Nabíjení

Vypněte zařízení. Zapojte flashdisk do běžného 5V USB adaptéru nebo počítače.

Probíhající nabíjení indikuje **blikající červená** dioda. Když je zařízení plně nabité, **svítí modrá** dioda.

2. Vložení paměťové karty

Vypněte zařízení. Vložte MicroSD kartu do USB konektoru.



3. Zapnutí zařízení a nepřetržitého nahrávání

Před prvním použitím zařízení **nabijte**. Během nahrávání **nepřipojujte zařízení k počítači**.

Nepřetržité nahrávání zapněte posunutím přepínače do polohy **nejblíže k USB** konektoru – ve směru symbolu **kolečka**. Krátce se rozsvítí červená dioda. Během nahrávání nic nesvítí.

4. Vypnutí zařízení a nahrávání

Vypněte nahrávání a uložte záznam posunutím přepínače do polohy **nejdále od USB** konektoru – ve směru symbolu **vypnuto**. Krátce se rozsvítí modrá dioda.

5. Zapnutí hlasové aktivace

Hlasovou aktivaci zapněte posunutím přepínače do **střední polohy**. Krátce se rozsvítí červená dioda. Během nahrávání nic nesvítí.

Vypněte hlasovou aktivaci posunutím přepínače do polohy **nejdále od USB** konektoru – ve směru symbolu **vypnuto**. Krátce se rozsvítí modrá dioda.

6. Přehrávání záznamů

Vypněte zařízení. **Připojte** flashdisk do počítače (nebo do telefonu pomocí redukce). Zařízení se zobrazí jako běžný USB disk. Nahrávky najdete ve složce **„REC“**. Doporučujeme **záznamy nejprve zkopírovat do počítače** a pak si je přehrát.

7. Smazání záznamů

Vypněte zařízení. **Připojte** flashdisk do počítače. Vybrané záznamy smažte jako soubory na běžném USB disku.

8. Reset

Pokud zařízení nereaguje tak, jak by mělo, můžete naformátovat vnitřní paměť. Před formátováním **uložte záznamy** do počítače, **formátování veškerý obsah na kartě vymaže**.

Vypněte zařízení a připojte ho do počítače. Nechte zařízení načíst nebo otevřete „Tento počítač“. Klikněte na zástupce zařízení **pravým tlačítkem myši**, zvolte možnost **„Formátovat...“** a potvrďte kliknutím na tlačítko „Spustit“.